

Silla. **LEAF**




Colores
disponibles



GARANTÍA
6
MESES

LEAF Presidente



Linea **ECO**

LEAF Medidas



KG 150 kg
Peso que soporta*

KG 14,5 kg
Peso empaque
1 und en caja


m³ 0,65 m3
Volumen silla
armada

m³ 0,18 m3
Volumen empaque
1 und en caja


DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 490	EXTERNO 665	N/A
B	460	530	N/A
C	260	N/A	N/A
D	165	N/A	N/A
E	340	N/A	N/A
F	180	N/A	N/A
G	625	795	N/A
H	540	N/A	N/A
I	830	N/A	N/A
J	510	N/A	N/A
K	1270	1365	N/A
L	510	605	N/A
M	370	N/A	N/A

CABECERO.




BRAZOS.



Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

LEAF Funcionalidades



CABECERO Y APOYO LUMBAR

Regulables en altura.



BRAZOS 2D

Regulables en altura y profundidad.



MECANISMO

LAP con bloqueo en varias posiciones.



Asiento y espaldar en cuero sintético



Base nylon negra



Ruedas goma (PU)

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

TAPIZADO CUERO SINTÉTICO

- Limpie regularmente con un paño suave ligeramente humedecido en agua y jabón neutro.
- En caso de manchas, use un paño limpio sin aplicar el líquido directamente sobre la superficie y seque inmediatamente para evitar acumulación de humedad.
- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- Evite frotar con fuerza, puede desgastar la superficie.
- No utilice ceras, aceites, solventes ni limpiadores abrasivos, ya que pueden generar decoloración, grietas o pérdida de textura.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.