

Silla. **LEXUS**



Colores
disponibles





LEXUS SG Presidente



Linea **INTER**

LEXUS SG Medidas



12 kg
Peso empaque
1 und en caja



0,0452 m3
Volumen silla
armada



0,1445 m3
Volumen empaque
1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 630	EXTERNO 655	N/A
B	503	N/A	N/A
C	60	N/A	N/A
D	740	835	N/A
E	503	N/A	N/A
F	650	N/A	N/A
G	523	N/A	N/A
H	630	N/A	N/A
I	1040	1135	N/A
J	503	600	N/A
K	640	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

CITY Recomendaciones de Cuidado



TAPIZADO CUERO SINTÉTICO

- Limpie regularmente con un paño suave ligeramente humedecido en agua y jabón neutro.
- En caso de manchas, use un paño limpio sin aplicar el líquido directamente sobre la superficie y seque inmediatamente para evitar acumulación de humedad.
- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- Evite frotar con fuerza, puede desgastar la superficie.
- No utilice ceras, aceites, solventes ni limpiadores abrasivos, ya que pueden generar decoloración, grietas o pérdida de textura.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.