

Componente **MECANISMOS.**



BASCULANTE Mecanismo



ÍTEM	MOVIMIENTO
P1	Regulación de altura del asiento
PR1	Regula la resistencia del respaldo al inclinarse hacia atrás

RECOMENDACIONES

Para asegurar su buen funcionamiento y prolongar su vida útil, se recomienda no forzar los mandos o palancas y realizar los ajustes únicamente cuando la persona esté sentada correctamente. Evite someter la silla a movimientos bruscos o excesiva presión que pueda afectar los resortes internos. Mantenga el mecanismo limpio y libre de polvo. No desmonte el mecanismo sin conocimiento técnico, ya que puede afectar el sistema interno o comprometer la seguridad del usuario.

NOTA: Revise periódicamente el estado general del mecanismo y sus tornillos de fijación. Si presenta ruidos, rigidez o mal funcionamiento, acuda a un servicio técnico especializado.

CONTACTO PERMANENTE Mecanismo



ÍTEM	MOVIMIENTO
P1	Regulación de altura del asiento
PR1	Regulación de altura del espaldar
PR2	Regulación de inclinación del espaldar
PR3	Regulación de profundidad del espaldar

■ RECOMENDACIONES ■

Para asegurar su buen funcionamiento y prolongar su vida útil, se recomienda no forzar los mandos o palancas y realizar los ajustes únicamente cuando la persona esté sentada correctamente. Evite someter la silla a movimientos bruscos o excesiva presión que pueda afectar los resortes internos. Mantenga el mecanismo limpio y libre de polvo. No desmonte el mecanismo sin conocimiento técnico, ya que puede afectar el sistema interno o comprometer la seguridad del usuario.

NOTA: Revise periódicamente el estado general del mecanismo y sus tornillos de fijación. Si presenta ruidos, rigidez o mal funcionamiento, acuda a un servicio técnico especializado.

DOBLE PALANCA Mecanismo




ÍTEM	MOVIMIENTO
PR1	Regulación de altura del espaldar
P1	Regulación de inclinación del espaldar
P2	Regulación de altura del asiento

RECOMENDACIONES

Para asegurar su buen funcionamiento y prolongar su vida útil, se recomienda no forzar los mandos o palancas y realizar los ajustes únicamente cuando la persona esté sentada correctamente. Evite someter la silla a movimientos bruscos o excesiva presión que pueda afectar los resortes internos. Mantenga el mecanismo limpio y libre de polvo. No desmonte el mecanismo sin conocimiento técnico, ya que puede afectar el sistema interno o comprometer la seguridad del usuario.

NOTA: Revise periódicamente el estado general del mecanismo y sus tornillos de fijación. Si presenta ruidos, rigidez o mal funcionamiento, acuda a un servicio técnico especializado.

TRES PALANCAS Mecanismo



ÍTEM	MOVIMIENTO
PR1	Regulación de altura del espaldar
P1	Regulación de inclinación del asiento
P2	Regulación de inclinación del espaldar
P3	Regulación de altura del asiento

■ RECOMENDACIONES ■

Para asegurar su buen funcionamiento y prolongar su vida útil, se recomienda no forzar los mandos o palancas y realizar los ajustes únicamente cuando la persona esté sentada correctamente. Evite someter la silla a movimientos bruscos o excesiva presión que pueda afectar los resortes internos. Mantenga el mecanismo limpio y libre de polvo. No desmonte el mecanismo sin conocimiento técnico, ya que puede afectar el sistema interno o comprometer la seguridad del usuario.

NOTA: Revise periódicamente el estado general del mecanismo y sus tornillos de fijación. Si presenta ruidos, rigidez o mal funcionamiento, acuda a un servicio técnico especializado.

UP DOWN 2 PALANCAS Mecanismo




ÍTEM	MOVIMIENTO
P1	Regulación de inclinación del espaldar
P2	Regulación de altura del asiento

RECOMENDACIONES

Para asegurar su buen funcionamiento y prolongar su vida útil, se recomienda no forzar los mandos o palancas y realizar los ajustes únicamente cuando la persona esté sentada correctamente. Evite someter la silla a movimientos bruscos o excesiva presión que pueda afectar los resortes internos. Mantenga el mecanismo limpio y libre de polvo. No desmonte el mecanismo sin conocimiento técnico, ya que puede afectar el sistema interno o comprometer la seguridad del usuario.

NOTA: Revise periódicamente el estado general del mecanismo y sus tornillos de fijación. Si presenta ruidos, rigidez o mal funcionamiento, acuda a un servicio técnico especializado.

UP DOWN 3 PALANCAS Mecanismo



ÍTEM	MOVIMIENTO
P1	Regulación de inclinación del asiento
P2	Regulación de inclinación del espaldar
P3	Regulación de altura del asiento

RECOMENDACIONES

Para asegurar su buen funcionamiento y prolongar su vida útil, se recomienda no forzar los mandos o palancas y realizar los ajustes únicamente cuando la persona esté sentada correctamente. Evite someter la silla a movimientos bruscos o excesiva presión que pueda afectar los resortes internos. Mantenga el mecanismo limpio y libre de polvo. No desmonte el mecanismo sin conocimiento técnico, ya que puede afectar el sistema interno o comprometer la seguridad del usuario.

NOTA: Revise periódicamente el estado general del mecanismo y sus tornillos de fijación. Si presenta ruidos, rigidez o mal funcionamiento, acuda a un servicio técnico especializado.