

Silla. **OBI**



Colores
disponibles


GARANTÍA
1
AÑO

MONOBLOQUE
En polipropileno.

ANTIDESLIZANTES
En polipropileno.

ESTRUCTURA
Tipo 4 patas.





 **17 kg**
Peso empaque
4 unidades en caja

 **0,187 m3**
Volumen silla
armada

 **0,312 m3**
Volumen empaque
4 unidades en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	440	N/A	N/A
B	485	N/A	N/A
C	410	N/A	N/A
D	440	N/A	N/A
E	190	N/A	N/A
F	570	N/A	N/A
G	420	N/A	N/A
H	820	N/A	N/A
I	515	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

OBI Recomendaciones de Cuidado



SUPERFICIE PLÁSTICA

- Evite la exposición directa y prolongada al sol si la pieza no especifica que cuenta con filtro UV. Las sillas con filtro UV cuentan con mayor resistencia a la exposición solar, evitando decoloración y debilitamiento prematuro del material.
- Limpie regularmente con agua y jabón neutro, utilizando un paño de microfibra o esponja suave para evitar rayaduras.
- Seque después de la limpieza para evitar manchas de agua o acumulación de humedad.
- Si la silla no se usa con frecuencia, guárdela en un lugar fresco, seco y protegido de la intemperie.
- No exceda la capacidad de peso recomendada, ya que el plástico puede agrietarse o deformarse.

RECOMENDACIONES GENERALES

- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos; pueden causar daño permanente en la superficie.
- Evite el contacto con objetos cortopunzantes o golpes fuertes, que pueden generar fisuras en la estructura.
- No arrastre la silla sobre superficies ásperas; levántela para moverla y así evitar desgaste prematuro en las patas.
- Para mayor durabilidad, se recomienda apilar las sillas, acorde con la cantidad mencionada y sin exceso de peso cuando se guarden.