

# Silla. **SHINY**



●  
Colores  
disponibles

GARANTÍA  
**1**  
AÑO

# SHINY Presidente

## ASIENTO

Interno en madera, tapizado en cuero sintético.

## ESPALDAR

Interno en madera, tapizado en cuero sintético.

## BRAZOS

Fijos cromados con apoyabrazos en cuero sintético.

## MECANISMO

LAP con múltiples posiciones de bloqueo y perilla de tensión.

## NEUMÁTICO

Regulable en altura y acabado cromado.

## RUEDAS

Goma (PU).


## BASE

Cromo de 320 mm.



## DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÁX	MIN
A	EXTERNO 610	INTERNO 470
B	500	N/A
C	740	660
D	510	N/A
E	700	N/A
F	500	N/A
G	1170	1090
H	550	470
I	640	N/A



Linea **INTER**

\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*



## MANTENIMIENTO

### MALLAS Y TELAS

- aspire el tapizado regularmente, en caso de presentarse una mancha limpiarla utilizando un paño limpio, suave y húmedo con agua y detergente para muebles (no aplicar el líquido directamente sobre el tapizado). Una vez realizada la limpieza, secar para no generar deterioro por humedad.
- No frotar fuertemente, esto puede generar suciedad en el tejido y deteriorar la tonalidad del producto.

### PARTES METÁLICAS

- No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas ya que pueden generar oxidación.

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto al sol o intemperie..
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño humado y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos con el puesto de trabajo u otros elementos que puedan desajustarlos y deteriorar el pad ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.