



Soporte **L624.**



●
Colores
disponibles




L624 Soporte



Linea **INTER**

L624 Medidas



Importante: Compruebe periódicamente que el soporte este asegurado y listo para usar (al menos cada 3 meses).


Precaución: Utilizar el soporte con productos de mayor peso al indicado podría ocasionar inestabilidad y daños. Utilice los tornillos de ensamble suministrados, y no aplique demasiada presión a estos. Este producto está diseñado únicamente para uso interior. Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo y sus componentes.

DIMENSIONES (mm)


ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	407	N/A	N/A
B	280	N/A	N/A
C	240	420	N/A
D	300	N/A	N/A
E	100	N/A	N/A
F	176	N/A	N/A
G	162	N/A	N/A
H	75	N/A	N/A
I	100	N/A	N/A
J	117	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

L624 Funcionalidades



BRAZOS
Regulables en altura.



SOPORTE
Para portátiles con sistema de sujeción.




SOPORTE MONITOR
Regulable en ángulo.



Sistema de anclaje por medio de prensa



Con pasacables



Brazos regulables en ángulo

■ MANTENIMIENTO ■

PARTES METÁLICAS

- No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas ya que pueden generar oxidación.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto al sol o intemperie..
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño humado y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos con el puesto de trabajo u otros elementos que puedan desajustarlos y deteriorar el pad ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.