

Poltrona. **SWAN**



Colores
disponibles



SWAN Poltrona

MONOCONCHA
En espuma inyectada
con tapizado textil.

MECANISMO
Giratorio con
regulación de altura.



NIVELADORES
En polipropileno.

ESTRUCTURA
En aluminio 4 apoyos,
tipo cross.



Línea **INTER**

SWAN Medidas



 **24 kg**
Peso empaque.
2 unidades en caja

 **0,373 m3**
Volumen silla
armada

 **0,341 m3**
Volumen empaque
2 unidades en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 610	EXTERNO 740	N/A
B	620	N/A	N/A
C	530	N/A	N/A
D	630	730	N/A
E	400	N/A	N/A
F	460	N/A	N/A
G	580	N/A	N/A
H	410	N/A	N/A
I	870	970	N/A
J	430	530	N/A
K	660	N/A	

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

SWAN Recomendaciones de Cuidado



TAPIZADOS EN TELA O CUERO SINTÉTICO

- Limpie regularmente con un paño suave ligeramente humedecido en agua y jabón neutro.
- En caso de manchas, use un paño limpio sin aplicar el líquido directamente sobre la superficie y seque inmediatamente para evitar acumulación de humedad.
- Aspire de forma periódica los sofás en tela para eliminar polvo y residuos entre las fibras.
- Evite frotar con fuerza: en tela puede dañar las fibras y en cuero sintético puede desgastar la superficie.
- No utilice ceras, aceites, solventes ni limpiadores abrasivos, ya que pueden generar decoloración, grietas o pérdida de textura.
- Proteja siempre el sofá de la exposición directa al sol, que puede causar pérdida de color, debilitamiento de la tela o resequedad en el cuero sintético.

PARTES METÁLICAS (Si las incluye)

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies metálicas pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza utilice un paño seco o apenas humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto a la intemperie.
- No se siente en los apoyabrazos, respaldos o bordes, ya que puede provocar deformaciones o desajustes en la estructura.
- No arrastre el sofá sobre superficies ásperas; levántelo con ayuda para moverlo.
- Revise y ajuste periódicamente herrajes o uniones (si aplica) para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes que puedan dañar la tapicería.