

Silla. **TOKI**



●
Colores
disponibles





TOKI Operativa



Línea **ECO**

TOKI Medidas



19 kg
Peso empaque
2 und en caja

0,326 m3
Volumen silla
armada

0,159 m3
Volumen empaque
2 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 490	EXTERNO 640	N/A
B	470	N/A	N/A
C	70	N/A	N/A
D	645	735	N/A
E	490	N/A	N/A
F	520	N/A	N/A
G	480	N/A	N/A
H	260	N/A	N/A
I	950	1040	N/A
J	440	530	N/A
K	560	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

TOKI Recomendaciones de Cuidado



TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.