

Butaco. **WORK**



●
Colores
disponibles



WORK Butaco

ASIENTO

Tapizado en cuero sintético.

NEUMÁTICO

Cromado con gas comprimido, regulable en altura.

MECANISMO

Giratorio y regulable en altura.

BASE

Cromada de 5 aspas.

REPOSAPIES

Cromado soldado a la base.

RUEDAS

Con banda en poliuretano de 50 mm.



90 kg
Peso que soporta*

*Peso máximo certificado



15 kg
Peso empaque
1 und en caja



0,07 m3
Volumen silla
armada




0,08 m3
Volumen empaque
1 und en caja



DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÁX	MIN
A	310	N/A
B	340	N/A
C	580	440
D	400	N/A



Linea **ECO**

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

WORK Recomendaciones de Cuidado



TAPIZADO CUERO SINTÉTICO

- Limpie regularmente con un paño suave ligeramente humedecido en agua y jabón neutro.
- En caso de manchas, use un paño limpio sin aplicar el líquido directamente sobre la superficie y seque inmediatamente para evitar acumulación de humedad.
- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- Evite frotar con fuerza, puede desgastar la superficie.
- No utilice ceras, aceites, solventes ni limpiadores abrasivos, ya que pueden generar decoloración, grietas o pérdida de textura.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes o golpes contra superficies duras, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.