





KEN Presidente











ÍTEM	MÁX	MIN
Α	EXTERNO 610	INTERNO 440
В	440	N/A
С	730	635
D	520	N/A
Е	565	N/A
F	470	N/A
G	1200	1110
Н	550	460
I	600	N/A





KEN Funcionalidades



CABECERORegulable en altura y profundidad.



SOPORTE LUMBAR Regulable en altura.



BRAZORegulable en altura.



Mecanismo LAP con perilla de tensión



Base en aluminio



Ruedas nylon.

MANTENIMIENTO •

MALLAS Y TELAS

- Aspire regularmente, en caso de presentarse una mancha limpiarla utilizando un paño limpio, suave y húmedo con agua y
 detergente para muebles (no aplicar el líquido directamente sobre el tapizado). Una vez realizada la limpieza, secar para no
 generar deterioro por humedad.
- No frotar fuertemente, esto puede generar suciedad en el tejido y deteriorar la tonalidad del producto.

PARTES METÁLICAS

• No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas ya que pueden generar oxidación.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto al sol o intemperie...
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño humado y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos con el puesto de trabajo u otros elementos que puedan desajustarlos y deteriorar el pad ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.